

センサー式ステンレスダストBOX [除菌脱臭機能付き]

SDB-LT20oz / SDB-LT30oz / SDB-45oz 共通 取扱説明書

この度は「センサー式ステンレスダストBOX」をお買い上げいただきまして誠にありがとうございます。
この説明書は本製品の使い方と使用上の注意事項について記載しています。ご使用時には必ずこの取扱説明書をお読み
いただき、内容にしたがって正しくお使いください。また、お読みになった後もこの取扱説明書は大切に保管してください。
本製品を他人に譲渡される場合はこの取扱説明書も一緒にお渡ししてください。

使用上の注意 安全確保のため、必ず守ってください

△ 安全上のご注意

本製品をご使用になる際には、下記の警告・注意事項を無視して誤った取り扱いをすると死亡または傷害を負う等の人身事故につ
ながる恐れがあります。安全上の注意をよくご理解の上、下記の警告・注意事項を守ってご使用くださいますようお願い致します。

△ 警告事項

- ①本製品はゴミ箱として設計されています。それ以外の目的で使用しないでください。
- ②火や熱源の近く、直射日光のあたる場所では使用しないでください。変形や機能低下の恐れがあります。
- ③梱包に使用されていたビニール袋は速やかに廃棄するか、お子様やペットの手の届かない所に片付けてください。お子様やペッ
トが誤ってかぶると窒息する恐れがあります。
- ④重大事故につながる恐れがありますので、蓋の上に立ったり踏み台の代わりに使用しないでください。特にお子様の使用にはご
注意ください。
- ⑤ペットをお飼いの場合は、ペットが蓋の上に上がらないようにしてください。製品の故障やペットがケガをする恐れがあります。
- ⑥本製品を絶対に分解・加工・改造して使用しないでください。重大な事故につながる恐れがあります。

△ 注意事項

- ①製品を組み立てる際は、周りの床や家具等を傷つけないように、必ず広い場所で行ってください。
- ②電池をセットする際は、決められたサイズの新しい電池を正しい方向にセットしてください。古い電池と併用したり、誤った方
向にセットすると電池の液漏れや故障の原因となります。また、違う種類の電池(マンガン・アルカリ・リチウム等)を併用して
使用することは絶対にお止めください。また使用する電池はアルカリ電池を推奨します。
- ③電池交換時は1本でも容量の少ない電池が混ざると蓋が正常に作動しなくなります。必ず使用期限の十分に残った新品の電池に
交換してください。
- ④直射日光が当たる場所や湿気の多い場所、又は熱源の近くには設置しないでください。劣化や故障の原因になります。
- ⑤蓋の上に物を置いたり、開きかけた蓋を手で押さえつけたりすることは絶対にお止めください。故障の原因になります。
- ⑥蓋に水等の液体をかけないでください。部品がサビたり故障の原因となります。
- ⑦製品の汚れは、薄めた中性洗剤を柔らかな布巾等につけ、よく絞ってから拭き取ってください。(蓋ユニット表面はキズが付き
やすいので特にご注意ください。) 汚れを放置するとサビが発生する原因になります。また、磨き粉等を使うと製品に傷が付く
おそれがありますのでお止めください。

部品明細と各部の名称


① 蓋ユニット

② 袋留めリング

③ ゴミ箱本体


■ 蓋ユニット表面

開口部



ディスプレイエリア

■ 蓋ユニット裏面



電源スイッチ

インジゲーターランプ

センサー反応時や除菌機能動作中にランプでお知らせします。
開閉時に紫色に6回点滅する時は電池交換のサインです。

⌂ タッチセンサー (開く)

タッチすると開口部が約5分間開き続けます。この時インジゲ
ーターランプが約1分間青く点滅します。

📶 超音波センサー (自動開閉)

上部約20cmの物体に反応し 📶 のマークが光り開閉します。
センサー無反応時は 📶 のマークは消灯しています。

□ タッチセンサー (閉める)

タッチするとすぐに開口部が閉じます。インジゲーターラン
プが数秒間青く点灯した後に消灯します。

④ 電池ホルダー (電池BOXに収納されています)

単三乾電池3本使用 (電池は付属していません)

⑤ バッテリーパック


充電して使用可能

⑥ USBケーブル (USB A-MicroB)

バッテリーパック充電に使用

製品の使用方法

(ステップ 1) 電池の取り付け方 - 電池BOXに電池ホルダー(単三乾電池3本使用)または、バッテリーパックをセット




1. 蓋ユニット裏面のゴムカバーを取り外します。

2. 電池ホルダーを取り外します。



単三乾電池3本使用の場合



電池ばね



3. 電池ホルダーに新品の単三乾電池3本それぞれ正しい向きにセットします。

4. 電池1個の面を上面にして電池BOXにセットします。

5. ゴムカバーをしっかりとめ込みます。


バッテリーパックを使用される場合の準備

予め付属USBケーブルを使用してバッテリーパックを充電してください。充電中は充電ランプが赤に点灯し充電が完了すると緑点灯に変わります。

※家庭用コンセントで充電する場合は別途USB充電用アダプターをご用意ください。



バッテリーパック使用の場合



電池ばね



3. 付属のUSBケーブルを使用して、事前に充電してください。

4. 電極を下側にして電池BOXにセットします。

5. ゴムカバーをしっかりとめ込みます。

(ステップ 2) ゴミ袋セット手順



1. 袋留めリングの内側のハンドルを上げます。

2. 袋留めリング内側にゴミ袋をセットし両端でハンドルを包みこみます。

3. 袋留めリングにハンドルを押し込みゴミ袋をセットします。

(ステップ 3) 蓋ユニットの電源投入



蓋ユニット裏面の電源スイッチを[—] 方向に押し込み電源を入れます。

(ステップ 4) 超音波センサー動作確認



蓋ユニットと本体をガタツキの無いようにセットした後、ディスプレイエリアの赤外線センサーに手をかざし、インジゲーターランプが青色に点灯して蓋ユニットが開けば使用可能です。超音波センサーから離れると約5秒後に蓋ユニットが自動で閉まります。その後インジゲーターランプは数秒間点灯を続けた後に消灯します。※蓋がゆっくりと動く場合は電池残量が少ないサインです。新品の電池に交換してください。

(ステップ 5) 使用後のゴミ袋の取り外し方法



1. ハンドルから袋を外す。

2. 袋留めリングを外す。

3. ゴミ袋を取り外します。

除菌脱臭機能について

この製品にはオゾン発生装置が内蔵されており、低濃度のオゾンが発生させることでゴミ箱内の除菌脱臭を行うことが出来ます。

(手動除菌脱臭機能) □ ボタンを3秒間長押しすると約1分間除菌脱臭機能が作動します。

(自動除菌脱臭機能) 約12時間ごとに自動的に約1分間除菌脱臭機能が作動します。

※除菌脱臭中はインジゲーターランプが紫に点滅します。

※除菌脱臭中は超音波センサー(自動開閉)やタッチセンサー(開く/閉める)が効かなくなります。除菌脱臭中は手で蓋を開けたり、蓋を取り外したりしないでください。

製品仕様

SDB-LT20oz ■ 本体外寸(約) : 幅28×奥行23.5×高さ46 (開口時51)cm	■ 製品重量(約) : 2.2 kg	■ ゴミ箱収納容量(約) : 20ℓ
SDB-LT30oz ■ 本体外寸(約) : 幅31.5×奥行23.5×高さ53 (開口時58)cm	■ 製品重量(約) : 2.8 kg	■ ゴミ箱収納容量(約) : 28ℓ
SDB-LT45oz ■ 本体外寸(約) : 幅40.5×奥行27.5×高さ53 (開口時58)cm	■ 製品重量(約) : 3.7 kg	■ ゴミ箱収納容量(約) : 43ℓ
全サイズ共通 ■ 材質 : 本体 / ステンレススチール その他 / ABS樹脂・ポリプロピレン		
全サイズ共通 ■ バッテリーパック : 種類/リチウムイオン電池 定格/3.7V 1500mAh 入力/5V 2A 出力/3.7V 1A		
全サイズ共通 ■ [使用電池] 単三形乾電池3本 (アルカリ乾電池推奨)		
※電池は付属していません。新品の単三乾電池を3本をご用意ください。1本でも古い電池が混ざると正常に作動しません。		
全サイズ共通 ■ 除菌脱臭機能 : 3.7V電気式オゾン発生装置による	■ 原産国 : 中国	

商品に関するお問い合わせは
右記までご連絡ください。

輸入
販売元



ビーカム株式会社

〒955-0036 新潟県三条市竜場 5-18
TEL 0256-64-8866 FAX 0256-64-8867

