

折りたたみ式 スノーダンプ [コロ付] OSD-470 DXS

取扱説明書

この度は、本製品をお買い求め頂きまして、誠にありがとうございます。
ご使用前に、この取扱説明書を最後までお読み頂き、御理解された上で正しくお使い下さい。お読みになった後もご使用になる方がいつでも御利用できる場所に保管して下さい。また、本製品を他人に譲渡される場合は、この取扱説明書もお渡し下さい。本製品を本来の用途以外でご使用になられた場合の故障、修理・事故・その他につきましては、責任を負いかねますので、予め御了承下さい。

⚠ 使用上の注意

安全の為、必ずお守り下さい。この表示を無視して誤った取扱をした場合、使用者が傷害を負う危険が想定されます。また物的損害につながる恐れがあります。

- この製品は除雪用品です。本来の用途以外には仕様しないでください。
- 本体は樹脂製です。本体の上に上がったり、足で押す等、無理な力を加えないで下さい。破損してケガをする恐れがあります。
- 子供が乗って遊ばないように注意して下さい。思わぬケガをする恐れがあります。
- ハンドルの可動部や本体の間に、手や指を挟まないようご注意ください。骨折等のケガをする恐れがあります。
- 火気の近くでの使用や、保管はしないで下さい。本体が樹脂製の為、燃えたり変形したりする恐れがあります。
- 定期的に各部のボルト・ナットやビスの緩みをご確認下さい。ゆるくなっていた場合は、強く締めなおしてからご使用ください。
- 移動する際は、引きずったり、投げたり等乱暴に扱わないで下さい。破損や変形の原因になります。
- 汚れは薄めた中性洗剤で、ふき取して下さい。たわしや磨粉等を使用するとキズが付く恐れがあります。
- シンナーやベンジン等は使用しないで下さい。樹脂の劣化や変色等の原因となります。
- オフシーズンの長期間の保管は、出来るだけ直射日光の当たらない場所で保管して下さい。紫外線により樹脂部が劣化し、破損の原因となります。

【材 質】

ハンドル・フレーム：スチールパイプ 粉体塗装 グリップ：ウレタンフォーム
本体・コロ：ポリプロピレン エッジ：アルミニウム

【製品サイズ】

(約) 幅565×奥行600～1170×高さ225～980(mm)

商品の使い方



① 本体とハンドルの接続部にある黄色いロックレバーを上げます。




② 本体を手で抑えながら、ハンドルをお好みの高さまで引き起こします。



③ ②の手順で、スムーズにハンドルが起き上がらない時は、矢印の方向にハンドルを押して引き起こして下さい。



④ ③の手順でもハンドルが起き上がらない時は、ロックレバーの反対側にあるナットを緩めて調節して下さい。




⑤ ハンドルを引き起こしたら、必ずロックレバーを下げてハンドルを固定して下さい。




⑥ 折りたたみの際も、同じ手順で折りたたんで下さい。

地面に雪を残さないように、雪をすくい取ります。



すくい取った雪は、右図のようにコロを使って運びます。



輸入・発売元



ビーカム株式会社

〒955-0036 新潟県三条市竜場5番18号

MADE IN CHINA



説明書