

# 折りたたみ式 スノーダンプ OSD-600PC

## 取扱説明書

この度は、本製品をお買い求め頂きまして、誠にありがとうございます。  
ご使用前に、この取扱説明書を最後までお読み頂き、御理解された上で正しくお使い下さい。  
お読みになった後もご使用になる方がいつでも御利用できる場所に保管して下さい。  
また、本製品を他人に譲渡される場合は、この取扱説明書もお渡し下さい。  
本製品を本来の用途以外でご使用になられた場合の故障、修理・事故・その他につきましては、責任を負いかねますので、予め御了承下さい。

**⚠ 使用上の注意** 安全の為、必ずお守り下さい。この表示を無視して誤った取扱をした場合、使用者が傷害を負う危険が想定されます。また物的損害につながる恐れがあります。

- この製品は除雪用品です。本来の用途以外には使用しないで下さい。
- 本体は樹脂製です。本体の上に上がったり、足で押す等、無理な力を加えないで下さい。破損してケガをする恐れがあります。
- 子供が乗って遊ばないように注意して下さい。思わぬケガをする恐れがあります。
- ハンドルの可動部や本体の間に、手や指を挟まないようご注意ください。骨折等のケガをする恐れがあります。
- 火気の近くでの使用や保管はしないで下さい。本体が樹脂製の為、燃えたり変形する恐れがあります。
- 必ず雪の上でご使用ください。直接コンクリートやアスファルトに接して使用すると、本体にキズや摩耗が発生し、破損の原因や、本来の機能が損なわれる恐れがあります。
- 移動する際は、引きずったり、投げたり等、乱暴に扱わないで下さい。破損や変形の原因になります。
- 汚れは、薄めた中性洗剤でふき取って下さい。たわしや磨粉等を使用するとキズが付く恐れがあります。
- シンナーやベンジン等は使用しないで下さい。樹脂の劣化や変色等の原因となります。
- 使用しない時は、乾燥した屋内の直射日光の当たらない場所で、保管して下さい。湿気によりスチール部分が錆たり紫外線により樹脂部が劣化し、破損の原因となります。

### 【材 質】

フレーム：スチールパイプ 粉体塗装

本 体：ポリカーボネート エッジ・ロックピン：ステンレススチール


### 【製品サイズ】

使用時（約）：幅600×奥行1140×高さ853（mm）

収納時（約）：幅600×奥行795×高さ290（mm）

※製品改良の為、予告なく仕様が変更となる場合がございます。


## 商品の使い方



① ハンドル接続部の両側に付いているロックピンのフックを外して下さい。

② ロックピンを抜き取って下さい。

③ 本体を手で押さえながら、ハンドルが止まる位置まで引き起こして下さい。




④ ②で抜き取ったロックピンを元の穴に挿し込んで下さい。

⑤ ロックピンが抜け落ちないように、フックを引っ掛けて下さい。

⑥ ハンドルがしっかりと固定された事を確認して、作業を開始して下さい。

コンクリートやアスファルトに製品が直接当たらないように、地面に薄く雪を残し、雪の上を滑らすようにしてお使い下さい。



輸入発売元



ビーカム株式会社

〒955-0036 新潟県三条市竜場5番18号

MADE IN CHINA